


# Téléphone fixe : fonctionnalités

## Présentation du téléphone





## Description des touches préprogrammées


-  Affichage et recherche dans l'annuaire centralisé et dans l'annuaire personnel de l'utilisateur
-  Affichage du journal d'appel (appels reçus, émis et manqués)
-  Gestion de la messagerie vocale de l'utilisateur
-  Accéder au menu de réglages du téléphone
-  Gestion du volume (sonnerie, combiné et haut-parleur)
-  Raccrochage de l'appel en cours
-  Affichage de la liste des derniers numéros composés
-  Mise en attente de l'appel en cours
-  Coupure du micro lors d'un appel
-  Passage de l'appel en mode haut-parleur/casque

## Procédure de transfert d'appel

Lorsqu'un appel en cours doit être transféré, il suffit d'appuyer sur la touche **Transfert** du téléphone et de composer le numéro de la personne vers qui il faut transférer l'appel :





Pour finaliser le transfert, il suffit d'appuyer une seconde fois sur **Transfert** (il est possible d'attendre que le collaborateur à qui l'appel est transféré décroche ou non) :




## Procédure de conférence d'appel

Lorsqu'il faut initier une conférence téléphonique avec l'appel en cours et une autre personne, il suffit d'appuyer sur la touche **Conf.** du téléphone et de composer le numéro de la personne qui va également rejoindre l'appel :



Pour finaliser la conférence, il suffit d'appuyer une seconde fois sur **Conf.** :



## Fonctions du menu du téléphone

Lorsqu'on se rend dans le menu du téléphone, plusieurs fonctions sont disponibles :

Menu	
Listes d'appels	
Recherche dans le répertoire	
Messagerie vocale	
Renvoi d'appel imméd.	
Présence	
Acheminement d'appel personnel	
Verrouillage téléphone	
Changer code PIN	
Mélodies alarme	
Version logicielle	
Sélect.	Retour

Description des différentes fonctionnalités utiles :

- Listes d'appels : journal d'appel du téléphone
- Recherche dans le répertoire : répertoire système et personnel de l'utilisateur
- Messagerie vocale : gestion de la messagerie vocale
- Renvoi d'appel imméd. : renvoi du téléphone vers un autre utilisateur ou vers la messagerie vocale de l'utilisateur
- Présence : activation et gestion des statuts de présences
- Acheminement d'appel personnel : activation et désactivation des acheminements personnels (pour les utilisateurs ayant plusieurs terminaux)
- Verrouillage téléphone : verrouillage du pavé numérique du téléphone